

SISUSTUSTIILET, (POLTETTU TIILI)

ASENNUSOHJE

BRICKBURGERS SISUSTUSTIILET SISÄ- JA ULKOTILOIHIN

Esivalmistelut:

Asennuspinnan tulee olla yhtenäinen, luja, kuiva ja puhdas. Kiinnitysalustaksi soveltuvat lähes kaikki kivipohjaiset seinärakenteet sekä useat levypinnat (esim.kipsilevy). Levyseinissä tulee varmistaa seinän kantavuus. Poltetut sisustustiilet painavat n. 28kg/m². Alustaan tulee sivellä ns. tartuntaprimer (seinän ja käyttötarkoituksen mukaan). Myös tapetti / maali yms. seinätasoitteet olisi hyvä poistaa, jotta alustasta tulee yhtenäinen ja luja.

Laattojen kiinnitys ja saumaus:

Laatat kiinnitetään saneerauslaastilla. Laasti levitetään laastikammalla alustaansa. "Saumanaruna" toimii 12-15mm paksuinen köysi tai kostea rima. Saumaus tehdään n. 1 vrk kuluttua muurauslaastilla saumaraudan avulla. Sauman viimeistelyyn voi käyttää esim. jouhiharjaa.

Jälkihoito:

Jälkihoidoksi suositellaan saumojen kevyttä vesisumutusta n. 1-2 vrk:n ajan, näin sauma ei kuivu liian nopeasti.

Suojaus:

Sisustustiilet on hyvä käsitellä esim. keittiössä Soledon tms. kivisuoja-spray:llä.

Maahantuojaja: Helsinki Home 4 You Oy

Puh: 044-5022121 / Kristiina Vilo

www.home4you.fi

Home 4 You | Helsinki